




☐ Tłumik akustyczny
 Kratka transferowa
 Przepustnica powietrza


Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy opracować projekt wykonawczy.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy porównać stan projektowy ze stanem faktycznym. Wszystkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym i wymaganiami technicznymi producentów urządzeń.
3. Przewody wentylacyjne prowadzić pod stropem
4. Przewody należy zaizolować termicznie.
5. Dokładną lokalizację krętek i zaworów dopasować do aranżacji pomieszczeń.
- 6.

